

Damit Sie besonders lange Freude an Ihrem Kaindl Holzfußboden haben, sollten folgende Punkte beachtet werden.

Werterhaltung

- Kaindl Holzfußböden sind äußerst hygienisch und sehr leicht zu pflegen.
- Eine Einpflege/Erstpflege für den Holzfußboden ist nicht notwendig und wird auch nicht empfohlen.
- Um ein extremes Austrocknen von Kaindl Holzfußböden während der Heizperiode zu vermeiden, sollte die Raumtemperatur 18-22° C nicht übersteigen und eine Luftfeuchtigkeit von ca. 50-70 % gewährleistet sein. Um dieses ideale Wohnklima zu schaffen, ist der Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters in den Heizperioden zu empfehlen.
- Holz ist ein hygroskopischer Werkstoff und passt sich permanent dem Umgebungsklima an. Dies kann in Abhängigkeit des Raumklimas (Temperatur und Feuchtigkeit) zu Dimensionsänderungen/Verformungen und evtl. Fugenöffnungen (speziell während der Heizperiode) führen. Grundsätzlich sollte dies nicht negativ bewertet, sondern als natürliche Eigenschaft des Werkstoffes Holz betrachtet werden.
- Nach der Verlegung des Fußbodens kommt es durch Sonneneinstrahlung (UV-Licht) zu einer natürlichen Farbveränderung des Holzes. Diese ist abhängig von der Holzart und Intensität der Lichteinwirkung und unterstreicht die natürliche Schönheit und den Charakter des Holzfußbodens.
- Verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen.
- Durch die tägliche Beanspruchung unterliegt jede Oberflächenversiegelung einem nutzungsbedingten Verschleiß. Vor allem Sand und kleine Steinchen sowie ähnliche Verschmutzungen üben eine abbauende Wirkung auf die Oberflächenversiegelung aus. Zur Vermeidung eines zu hohen Schmutzeintrages legen Sie bitte in Schmutzbereichen wie Flur und Haustür Schmutzfangmatten und versehen Möbel- und Stuhlfüße mit Filzgleitern. Bei rollbaren Möbeln und Stühlen müssen weiche Stuhlrollen aus Gummi **Type W/ weich** (gemäß EN 12529) eingesetzt werden. Zusätzlich können unter Stuhlrollen geeignete Unterlagen verwendet werden.

Reinigung

- Zur täglichen Pflege genügt es den Boden mit Staubsauger, Harbesen oder Mopp (gut ausgewrungen) zu reinigen. Bei leichten Verschmutzungen der Oberfläche empfehlen wir **Kaindl Flooring Cleaner** als Zusatz im Wischwasser. Kaindl Holzfußböden sollten möglichst trocken (nebelfeucht) gereinigt werden.
- Trittspuren und haftender Schmutz lassen sich feucht aufwischen. Bitte verwenden Sie dabei stets gut ausgewrungene Wischtücher. Auf keinen Fall den Boden mit nassen Lappen behandeln oder "unter Wasser setzen".
- Bei größeren Verunreinigungen und hartnäckige Flecken empfiehlt sich der Einsatz von **Sprinter Power**. Ebenso können handelsübliche Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 7-10 verwendet werden. Diese sollten jedoch vorab auf einer unauffälligen Stelle des Bodens auf Lackbeständigkeit überprüft werden. (Bitte beachten Sie die Herstellerangaben!)
- Keine scharfen Reiniger mit Zusätzen wie Ammoniak (Salmiakgeist) oder Weichmachern verwenden. **Achtung:** Keinesfalls Scheuermittel, Wachs oder Polish anwenden!
- Keine Dampf- oder Nassreinigungsgeräte verwenden!
- Feucht gereinigte Oberflächen vor den erneuten Betreten vollkommen trocknen lassen. (Rutschgefahr!)

Bezugsadresse: **Sprinter Power**
Tana-Chemie GmbH
Ingelheimstr. 1-3
D-55120 Mainz
www.tana.de